


# BEVAZET®

ARBEITSKLEIDUNG KANN NICHT EXISTIEREN NICHT

Arbeitshosenexpert.de



**GRÖÖE und MESS**  
anweisungen.

**TAILLE.**  
Messen an der engsten  
Stelle um die Taille

**BEINLÄNGE.**  
Messen vom Schritt bis zum  
Knöchel.



Die **TWE3001** Hose kann am unteren Rand des Saums um ca. 6 cm verlängert werden. Der Saum kann lose genäht werden.

Größe DE	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Taille	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112
Beinlänge	78(-84)	80(-86)	82(-88)	83(-89)	84(-90)	85(-91)	86(-92)	87(-93)	88(-94)